

## **ACONSEJAMOS LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES BÁSICAS**



Inspección visual del estado del embalaje en presencia del transportista y en caso de cualquier anomalía se debe anotar en el albarán de entrega, (recibido con reservas) y si es muy significativa, desembalar el producto en su presencia, hacer fotos o rechazar el producto. En este caso disponen de 24h desde la recepción del producto para notificar cualquier otra reclamación de daños ocasionados en el transporte.



Desembalar con cuidado el cartón, las protecciones y el film. Desfrenar las ruedas delanteras, quitar los tacos de apoyo de ambos lados y bajarlo del palet con cuidado (se recomienda hacerlo entre dos personas), para no producir ningún impacto de las ruedas contra el suelo.



El cable de conexión a la red, está situado en el alojamiento lateral superior izquierdo.




Contiene dos juegos de llaves, situados en el hueco del asa superior. Son iguales para puertas.



Instrucciones de programación y puesta en marcha en el reverso izquierdo de la puerta. Dentro del compartimento superior que aloja toda la parte eléctrica están las 32 etiquetas adhesivas identificativas por triplicado (para el equipo, el cable de alimentación y el estante).

- Cuadro eléctrico con interruptor diferencial, magnetotérmico y programador.
- Cuatro conjuntos de 8 tomas schuko con interruptor (en total 32) y termostato para activar la ventilación forzada en caso necesario.



Los cables de alimentación de los equipos se deben hacer pasar por detrás de los estantes y luego introducirlos en el pasacables correspondiente, dejando el sobrante en la parte posterior de la bandeja.